

Инструкция к видеомаягнитофону

Примечание

Магнитофон старый и капризный. Если у него не получается выполнить какую-то операцию, то он выключается. Чтобы он попытался еще раз выполнить команду, надо его включить кнопка - "**Power**" (самая левая).

Если магнитофон не включается, то еще раз нажать. Иногда надо немного подождать.

Если магнитофон не включается с нескольких раз, то надо выдернуть вилку из розетки (вставлена снизу) и снова вставить в розетку.

Включение магнитофона и просмотр кассеты

1.



Включить телевизор (если выключен) и переключить видеовход на "Composite". Для этого надо нажимать кнопку "**AV**", пока не выделится пункт "**Composite**"

2. Посмотреть вставлена ли кассета в магнитофон



Если нет значка, то нужно перейти к следующему п. **3**.

Значок в виде кассеты означает, что кассета вставлена.

- а) Если хочешь продолжить смотреть эту кассету, то надо перейти к п. **4** (минуя п. **3** – вставка кассеты).

- б) Если хочешь посмотреть другую кассету, то надо включить магнитофон, нажав на кнопку "**Power**", и нажать на кнопку "**Eject**" (вторая слева).



Вытащить кассету и положить её в коробку.

3. Вставь нужную кассету в кассетоприемник до упора (не полностью, и сильно нажимать не надо) соблюдая правильную ориентацию: отверстия для шестерёнок должны быть внизу, а крышечка кассеты направлена к магнитофону.
4. Нажми на кнопку "**Power**" (самая левая кнопка, подписана красным).



(После п. 3) Кассета должна забраться магнитофоном. Если магнитофон журчит, но кассету не может забрать, то можно её **легонько** подтолкнуть. Если магнитофон не смог взять кассету, а выключился, то надо его снова включить (см. **Примечание** вначале).

5. Управление просмотром осуществляется кнопками справа от кассетоприемника или аналогичными кнопками на пульте (расположены так же).

Play (длинненькая кнопка на магнитофоне, справа сверху) – просмотр кассеты.



Stop (чуть ниже от предыдущей) – остановка просмотра.



Перемотка. Кнопка слева – **назад** справа – **вперед**



Можно перематывать, не останавливая просмотр. Тогда будет видно текущее место, но сама перемотка будет **медленная** и немного портит пленку.

Если нужно промотать много, то следует остановить просмотр (кнопка "**Stop**"), а затем нажать на кнопку перемотки, ориентируясь на время на экране магнитофона.

Чтобы остановить перемотку, начав смотреть, нужно нажать на кнопку "**Play**". Остановить перемотку можно также нажав на кнопку "**Stop**", а затем для просмотра нажать на кнопку "**Play**".

Окончание просмотра

1. Если пора остановиться, но кассету еще не просмотрела, то можно просто выключить магнитофон, нажав на кнопку "**Power**". В следующий раз продолжить просмотр, начиная с п. 4.
2. После просмотра рекомендуется отмотать кассету на начальное положение. Для этого нужно остановить просмотр (кнопка "**Stop**") и перемотать **назад**. Магнитофон сам закончит перематывать.
3. После того, как кассета перемотается на начальное положение, рекомендуется ее вытащить, нажав на кнопку "**Eject**", и положить в коробку.



Для того, чтобы посмотреть новую (которая не в магнитофоне) кассету

1. Убедится, что в магнитофоне нет другой кассеты (при необходимости извлечь).
2. **Сначала** вставить кассету (не полностью, только до упора), **затем** включить магнитофон.

